National



取扱説明書・料理集

豆乳サーバー付き

ジューサーミキサー(家庭用)

ыж МЈ-М3 • МЈ-М2

ジューサー(家庭用)

品番 M J - M 1



手作りを楽しみましょう

保証書別添付

上手に使って上手に節電

このたびは、ジューサーミキサー・ジューサーをお買い上げいただき、まことにありがとうござ いました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意(™P.5~7)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

野菜一杯で始める健康生活

お使いになる前に

もくじ

安全トのご注意......5

毎日の健康管理に朝一杯の生ジュース

MJ-M2

MJ-M1

高速回転するカッターで野菜や果物を細かくすりおろし、遠心力を利用してエキスを絞り出します。

- ●細かくすりおろされるため、果肉・繊維質が多いトロッとしたジュースになります。 また絞れるジュース量が多くなり、絞りかすも少なくなります。
- ●水溶性食物繊維やビタミンなどの栄養分を損ないません。
- ●豆乳サーバーを使って豆乳が手軽にできます。

	ジュ-	サー	ミキサー	ミル
		豆乳サーバー		
MJ-M3	0	0	0	0
MJ-M2	0	0	0	_
MJ-M1	0	0		_

MJ-M2

MJ-M1 をお持ちの方へ

下記は別売部品としてお求めいただけます。



「ミキサーコップ完成品」

部 品 番 号: AVA29-181-W(ホワイト) 希望小売価格: 5,775円(税抜5,500円)




「健康クッキングミル完成品」

部 品 番 号: AVA14-1243W(ホワイト) 希望小売価格: 4,095円(税抜3,900円)

●ナショナル製品取扱店でお求めください。 2004年4月現在





(ミキサー

ブラックハードチタンミクロカッ ターで食物繊維を細かくしながら、 野菜や果物をかくはんします。

- ●ジュースやスープをより細かく、 滑らかに仕上げます。
- ●水に溶けない不溶性食物繊維も 丸ごと摂取できます。

手作りの健康メニューが簡単に.....!

健康クッキングミル

MJ-M3

乾燥した材料の粉砕や、水分の多 い材料のすりつぶしができます。

●ふりかけ・緑茶の粉砕などの ドライメニューやマヨネーズ・ ドレッシング・白身魚のすりつ ぶしなどのウェットメニューブ くりに大活躍します。





ジューサーを使って

使い方・メニュー

ご使用前に8
生ジュースの絞り方10
(キャベツ・りんごジュース)
メニュー 生ジュース12
豆乳の作り方14
メニュー 豆乳を使って16
メニュー おからを使って17



ミキサーを使って

ご使用前に	.18
ファイバージュースの作り方:	20
にんじん・りんごジュース)	
メニュー ファイバージュース	.22
メニュー 冷菓	.24
メニュー スープ	.25



ミルを使って

ご使用前に	26
ふりかけの作り方	28
メニュー ドライメニュー・ウ	エットメニュー
	0.0

長くご愛用いただくために

お手入れ	32
汝障かな?	33
呆証とアフターサービス	34
士様	裏表紙

野菜一杯で始める健康生活

ジュースは毎日飲み続けることがポイント!

現代人の食生活はビタミン・ミネラルや食物繊維が不足しがちと言われています。 そこで、手軽に野菜・果物をとるためにお勧めしたいのがジュース。 加熱に弱いビタミン類や酵素も壊されず、液体状なので、速やかに消化吸収されます。

少し甘くするなら・・・

栄養効能を損なわない程度に果物を増やしたり、はちみつを少量加えて。

牛乳・豆乳・プレーンヨーグルト・乳酸飲料などを加えてみる! 栄養価・味ともに充実。

新鮮な材料を使い、作りたてを飲む!

時間がたつと、栄養価・色・味ともに本来の魅力が減ってしまいます。 もし作り過ぎたなら、そのままかまたは、ヨーグルトやはちみつなどを 加えて製氷皿に入れて凍らすと、

一口シャーベットに変身。



豆乳は栄養バランス優秀飲料

豆乳は、大豆のエキスを絞った飲み物・・・「飲む大豆」

豆乳には、タンパク質・ビタミンB群・ビタミンE、食生活で不足しがちなミネラルなど、各種栄養素がバランスよく含まれています。

しかもノンコレステロール (コレステロール 0) というのもうれしいですね!

牛乳を飲むとおなかがゴロゴロする方、牛乳はちょっと苦手という方にもお勧めできます。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い 方をしたときに生じる危害や損 害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または 重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う 可能性または物的損害のみが発 生する可能性が想定される」内 容です。


お守りいただく内容の種類を、 次の絵表示で区分し、説明して います。















この絵表示は、必ず実行してい ただく「強制」内容です。

警告

必ずお守りください

けがを防ぐために



カッターや回転部を露出した ままで運転しない



けがの原因になります。

スイッチが入るとカッター・回転部が回転します。



子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない

感電・けがの原因になります。



運転中にコップふたを開けた り、投入口やミキサーコップの 中に、指・スプーン・はしなど 調理材料以外を入れない



けがの原因になります。

▲ 警告

取り扱い



本体を水につけたり、 水をかけたりしない

水ぬれ禁止

本体内蔵の電気部品に水が入り、 感電・ショート・発火の原因にな ります。



絶対に分解・修理・改造 は行わない

分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。

● 修理(消耗部品の交換を除く)は 販売店にご相談ください。



電源・コード



コード・電源プラグを破損 するようなことはしない

傷付けたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使うと、感電・ショー ト・火災の原因になります。

● コード・プラグの修理は、販売店 にご相談ください。



電源プラグのほこりなど は定期的に取る

プラグにほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、 火災の原因になります。

● プラグを抜き、乾いた布でふく。



電源プラグは 根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、感電・発熱 による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ・緩んだコンセント は使わない。



ぬれ手禁止

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない

感電の原因になります。




コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100V以外で使わない

たこ足配線などで定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

! 注意



電源・コード



グをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・漏電火災の原

電源プラグ 因になります。 を抜く



電源プラグを抜くときは、コ ードを持たずに必ず先端の電 源プラグを持って引き抜く

感電や、ショートによる発火の原因 になります。

けがを防ぐために



運転中にクランプボタンを 押したり、ミキサーコップ・ コップふた・ミルコップ・ 豆乳サーバーの取り付け・ 取り外しは行わない

けがの原因になります。

●ミキサー・ミル使用時に途中で材料 を加える場合は、スイッチを切る。



保護スイッチを細い棒な どで押さない

保護スイッチを押した状態でスイッ チを入れると回転部が回転し、けが の原因になります。



不安定なところで使わない

けがの原因になります。



運転中に移動させない

けがの原因になります。



60 以上の熱い材料を、 ミキサーコップ・ミルコッ プに入れない

吹きこぼれによるやけどや、ミキサー コップ・ミルコップ割れによるけがの 原因になります。



接触禁止

カッターは鋭利なため、 直接手を触れない

けがの原因になります。



スイッチ「切」を確かめてから、 電源プラグを抜き差しする

けがの原因になります。



部品の取り付け・取り外し・ お手入れするときは、スイッ チを切り電源プラグを抜く

電源プラグ けがの原因になります。

● カッターの回転が止まってから、 コップ台を本体から外す。

ご使用前に



スピンナー

振ると水の音がするのは?



異常振動を防ぐために塩水を 入れているためです。 異常ではありません。

カッター

カッターがぐらついているのは? スピンナーと分離式になっているためです。 異常ではありません。

●カッター保護シートを外す。 付けたままスイッチを入れると故障の (原因になります。

保護スイッチ

安全装置です。 各部品を本体に 正しく組み立てな いと、スイッチが 入りません。

りんごを絞るとき

ことがあるため。

使い方(次の場合に使う)

種類や鮮度によりドロッとした

サラッとしたジュースにしたいとき

ジュースになり、容器から漏れる

メッシュフィルター

カセットフィルタ

-の内側に添わせ

て取り付ける。

ジュース 容器ふた 注ぎ口

500ml (最大容量)

ジュース容器

付属品

●メッシュフィルター(消耗部品): 1枚 ● へら付きブラシ: 1本

本体




ジュース容器の中に 入っています。

追加購入は、ナショナル製品取扱 店でお求めください。

●部 品 番号: AJ94D-124

●希望小売価格:525円(3枚入り) 税込・2004年4月現在

ブラシ カッターを洗う ときに使う。



押し込み棒

カセットフィルター

投入口

ふた

容器

クランプ

スイッチ

コード

電源プラグ

クランプボタン

分解

クランプボタン を押し下げ ふたを外す



 スピンナー、 < 容器を外す



スピンナーは真上に引き抜く。

カセットフィルターを外す

●公部を回す。

2取っ手を起こして 持ち上げる。





組み立て


 ∇

カセットフィルターをスピンナーに 取り付ける


●マークを ②取っ手を倒し ③止まるまで 合わせる。 て、つのを切り 回す。







容器、スピンナー を本体にセット する



スピンナーとカッターが 浮いていないか確かめる。

→ ふたを 「カチッ」と 音がするま で押さえる



禁止材料(例)

● 粘りけの強いもの バナナ モロヘイヤ

とろろいも…など

●水分の出にくいもの かき・もも・いちご パイナップル・キウィ …など

ジュースにならずに、容器から漏れます。

●水分の少ないもの

くこ・よもぎ コンフリー

● 繊維の多いもの

しょうが ごぼう …など

約10g以下なら絞れます。

うまく絞れません。また、カッターが目詰まり し、異常振動の原因になります。



材料は、比較的水分の多い野菜や 果物が適しています。

カセット フィルター

スピンナー

生ジュースの絞り方(キャベッ・りんごジュース)

「材料(1人分の目安)

ひ
▶ └ パセリ30g
② りんご中3/4個(150g)
3 レモン1/4個

下ごしらえ

キャベツ・パセリ










キャベツはよく洗い砂などを落とす。 パセリを包んで投入口に入る大きさに丸める。

りんご・レモン 投入口に入る大きさに切る。



へたを取る



8つ切りにして \



4つ切りにして ` 皮をむく



ジュースの漏れやかすの混入を防ぐために

繊維の多い材料から絞る

- ●葉菜類(キャベツなど)
 - ●丸めてゆっくり押し込む
 - ●パセリ・青じそなど は包み込む



- ❷根菜類(にんじんなど)
- **3**果物(りんごなど)
- ●りんごは最初に絞らない。 果肉が容器にたまりやすく、ジュース容器 に流れません。

材料は少しずつ入れ、ゆっくり押し込む

絞りかすがたまったまま、連続して絞 らない

(絞りかすを捨てる目安:右欄参照)

りんごを絞るときはメッシュフィルター を使う

(使い方☞ P.8)

サラッとしたジュースにしたいときも、 メッシュフィルターを使う。

投入口に水・ジュースなどを入れない

かすの捨て方

絞りかすを捨てる目安

絞りかすが、 絞りかす確認窓 から見え出した

りんご…中2個 トマト…中3個 みかん…中5個

にんじん......中3本 キャベツ.......中1/2個

材料の種類・質・大きさなどにより異なります。

絞りかすが容器にたまったり、ジュースに混 `

くだったり、異常音や振動が大きくなります。

● 絞りかすをいっぱいにしたまま使わない。

とき、または下記の量(目安)を絞ったら

●記載メニューを絞るとき:2人分

● 一種類の材料を絞るときの例

かすを捨てる。

お願い

- 1. スイッチを切り、スピンナーを外す。
- 2. カセットフィルターを取り出して かすを捨てる。 凸部
 - ●凸部を回し、取っ 手を持ち上げてカ セットフィルター を外す。
 - 2周囲を指で押さえ てかすを浮かせる。




❸上下に振ってかす を落とす。



④ スピンナーとカセットフィルターを水 洗いする。

> 続けて使う場合もかすを残さないよう にする。


- 3. メッシュフィルターに付いたかすを取る。 (メッシュフィルターを使った場合)
 - ●メッシュフィルターを伸ばして、 かすからメッシュ フィルターをめく り取る。



取れないかすは付属のブラシで軽く 水洗いする。

絞る

ジュース容器をセットし 電源プラグを差し込み スイッチを入れる



スイッチを入れた直後に始動音(大きめの音)がしま すが、高速回転させているためで異常ではありません。

材料を少しずつ投入口に入れ 押し込み棒で ゆっくり押し込む

回転が早くなってから、 キャベツ・パセリ⇒りんご→レモン の順に絞る。




絞りかす確認窓

材料を入れ終わっても、絞りきるまでは 押し込み棒を取り外さない。 材料の切れ端や種が飛び出ることが あります。

ジュースが落ちなくなったら スイッチを切り ジュース容器を外す



滴を受けるために、お手持ちのコップを置く。



ジュースを注ぐとき は、ジュース容器ふ たが外れないように 押さえる。

使用後は 電源プラグを抜く



生ジュース 各1人分

下ごしらえ

投入口に入る大きさに切る

りんご トマト かんきつ類 ′8つ切りにして\(8つ切り) / 皮をむいて\ 8等分 へたを取る











- りんごなどのかたいへたは取り除く。 / カッターに引っ掛かると異常音の原因に なります。
- 葉菜類(キャベツなど)は、よく洗い砂など を落とす。
- かたくて大きい種は取り除く。 (カッターが傷む原因になります。)

お願い

- トマトなどは、果肉が混ざりやすため、とろ 味のあるジュースになります。 ジュースが容器に残りやすいので、容器を外 して付属のへらでかき出す。
- ぶどうなどの小さい種は、投入口から飛び出 ることがあります。

材料を投入してすぐに押し込み棒で押さえる。

ポイント

● ビタミンCを酸化させる酵素を含むにんじん は、セロリ・りんごなどビタミンCの少ない ものを組み合わせましょう。

> レモンを加えると酵素の働きが抑制され ビタミンCの酸化が防げます。



キャロット・トマトジュース

① にんじん	中 ¹ /2本(100g)
2 トマト	中1/2個(80g)
❸オレンジ	中1/2個(100g)
の レモン	1/4個

● 血圧が気になる方は、血液の浄化に役立 つビタミンやミネラルをたっぷりとりま しょう。

レタス・キャベツジュース

●レタス	3枚(100g)
2キャベツ	2枚(70g)
③ りんご	中1/2個(100g)
4 レモン	1/4個

グレープフルーツ・りんごジュース

① グレープフルーツ中1	/2個(100g
② りんご中1	/2個(100g
❸レモン		1/4個

● 血糖のコントロールに役立つ食物繊維 (水溶性)とともに、ビタミンCも豊富な ジュースです。

- 材料表の番号順に絞る。
- ●2人分まで絞ったら、絞りかすを捨てる。
- ●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。

キャベツ・セロリジュース

①キャベツ3枚(100g) **2**セロリ20g

③りんご中¹/2個(100g)

4レモン¹/4個

絞ったジュースに牛乳100ml キャベツ・セロリ を混ぜてもよいでしょう。



ジュース 94kcal

トマト・りんごジュース

1トマト中1個(150g)

②りんご中1/2個(100g)

❸レモン1/4個

● 胃腸の働きを良くするキャベツや りんごがたっぷりのジュースです。



キャベツ・にんじんジュース ケール・りんごジュース セロリ・レタスジュース

(121kcal)

①キャベツ2枚(70g) ①ケール50g ①レタス3枚(100g)

②にんじん.....中¹/2本(100g) **②**りんご......中³/4個(150g) **②**セロリ30g

❸りんご......中1/2個(100g) ケールは4~5cm幅に切って ❸りんご ...中1/2個(100g)

● 新陳代謝や消化を促したり、抵抗力を高める栄養素が豊富なジュースです。



キャロットジュース

125kcal

●にんじん …中1½本(300g)

2 レモン1/4個

オレンジ・ジンジャージュース

95kcal

- **①**しょうが1/8片(5g) **2**オレンジ …中1/2個(100g)
- **③**りんご中1/2個 100g) しょうがは10g以下にする。
- 造血を促すビタミンAが豊 富なにんじんや、保温効果 のあるしょうがで、体の中 から温まります。

ほうれん草・りんごジュース

115kcal

95kcal

●ほうれん草…中¹/2わ(100g)

②りんご……中³/4個(150g) ❸レモン1/4個

サラダ菜・キャロットジュース

(119kcal)

①サラダ菜1玉(100g)

②にんじん …中1/2本(100g)

③りんご中¹/2個(100g)

4レモン1/4個

● 鉄分が豊富なほうれん草やサ ラダ菜と、鉄分の吸収を促す ビタミンがたっぷりの野菜・果 物を合わせて摂取できます。

にんじん・青じそジュース

115kcal

●にんじん中1本(200g) ❸レモン1/4個

青じそ・りんごは交互に絞ります。 にんじん・りんごジュース

142kcal

●にんじん中1本(200g)

2りんご中1/2個(100g) ❸レモン1/4個

● にんじんに含まれるビタミ ンAは目の健康を保つ働きが あります。

■ 豆乳の作り方

加熱していない生の豆乳・

おからは食べられません。必ず加熱してください。

加熱しないと、下痢などの原因になります。

材料(1回分の目安)

●乾燥大豆	100g
②水(浸水用)	.適量(600ml)
③ 水	350ml

下ごしらえ

乾燥大豆



洗って水(600ml)に 浸しておく。

浸水の目安

8時間(冬場は長めに浸水) 水面が泡立つまで浸さない。

浸水出来ているか確かめる方法

●大豆を半分に割る





中心と周囲の 色が違う



豆乳・おからをおいしく作るために

- ジューサーで絞った生の豆乳やおからは、すぐに加熱 しましょう。
- 絞った生の豆乳を鍋に移すときに泡を取り除きましょう。 (豆乳の青臭さや苦味の原因になります。)

連続して使うとき

● 生のおからは、1回ごとにカセットフィルターから 取り除く。

(豆乳やおからがあふれ出し、故障の原因になります。)

1回で出来る目安(加熱後)

豆乳 約300ml おから 約50~80g

保存のしかた

豆乳

(おから)冷蔵庫で1日

おから

冷凍庫で1か月 (ラップに包む)

加熱していない生の豆乳・おか らは保存しないでください。 (腐敗の原因になります。)

絞る

ジュース容器と 豆乳サーバーを本体にセッ トし、水切りした大豆・

大豆を浸した水は使わない

水(350ml)を入れる




大豆側と水側をまちがわない



投入口に 豆乳サーバーを 差し込む

電源プラグを差し込み スイッチを入れる



水投入ボタンを押し続ける

(豆乳サーバーの水がなくなるまで)



- ●必ず豆乳サーバー付属のへらを使い、 大豆をかき落とす。
- ●大豆がすべて落ちたら、豆乳サーバー 付属のへらで大豆の投入口にふたをする。 (大豆の飛び出しを防ぎます。)

水がなくなってから 約30秒間運転を続けたあと スイッチを切る



使用後は

電源プラグを抜く

お願い

- ●ジューサー回転中に、豆乳サーバー を持ち上げない。
- おからが粗くなります。 また豆乳の濃度が薄くなります。
- ●水投入ボタンは、必ずジューサーを 回転しているときに押す。 (故障の原因になります。)

加熱する

絞った豆乳を鍋に移し 加熱する



- ●中火で沸騰させる。
- 2火加減を調節しながら 約5分間、沸騰させる。

焦げ付いたり、吹きこぼれないように 常にかき混ぜる。

カセットフィルター内の 生のおからを加熱する



- **①**生のおからを取り出す。 (☞ P.11「かすの捨て方」)
- 2フライパンに移し、中火で 約5~10分加熱する。

青臭みがなくなり、パラパラ になる状態まで加熱する。

焦げ付かないように、常にかき混ぜる。 油は使わない。

●市販品のおからに比べて、粗めのおからになり、粒が 残ることがあります。

■豆乳を使って

豆乳は加熱したものを使う。

●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。 (豆乳羹は型1個分の目安)



おからを使って

おからは加熱したものを使う。

●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。 (おからクッキーは1枚分の目安)

おからハンバーグ

おから80g

鶏ひき肉300g

玉ねぎ(みじん切り)...100g



かんたん豆腐(4人分)



豆乳......300ml にがり ...大さじ11/2 (にがりの表示に従う)

つけあわせ

大葉
しょうが(おろす) …適量
ねぎ(小口切り)適量

下準備

●冷蔵庫で豆乳を冷やしておく。 (豆乳が温かいと、豆腐がうまく固まりません。)

調理

- ●にがりと豆乳を泡立てないようによく混ぜ 合わせる。
- ❷茶わん蒸し容器に分け入れ、ふたをする。
- **③**蒸し器に水を入れ、沸騰させる。 沸騰後、火力を落とし、②を並べる。
- 4約10~15分蒸す。

冷蔵庫で冷やしても温かいままでも、おいしく お召し上がりいただけます。

豆乳を加熱しすぎたり、生煮えの場合は豆腐が 固まりにくいことがあります。(加熱方法 ☞ P.15)

豆乳鍋(4人分)



豆乳......300ml 鶏がらスープ.....500ml 白みそ大さじ2 えび8尾 ほたて4個 にんじん(薄切り)…1本 油揚げ(短冊切り) ...2枚 春菊1束 白身魚(正味) 150g しいたけ8枚 「卵(溶く) …1個 「おから………40g

- ●白身魚は包丁で小さく切り、すり鉢でよくする。
- **2** (A) を加えて、滑らかになるまでする。
- ❸®を加えて、よく混ぜ合わせ12等分する。

└ 片栗粉 ...大さじ1 └ しょうが(みじん切り 適量

●鍋の具を適宜に切る。

- ●鶏がらスープに、にんじんを入れ煮立てる。
- ❷豆乳・白みそを加え、よく混ぜてから温める。
- **③**残りの具を加え、火が通るまで弱火でじっくり 煮る。(煮立て過ぎないように注意する。)

おからのいり煮(4人分)



おから80g こんにゃく(短冊切り)50g にんじん(細切り) ...30g いんげん(小口切り)...3本 干ししいたけ1枚 (やわらかく戻して千切り) しょうゆ・砂糖・みりん -(A)各大さじ1 干ししいたけ戻し汁+水200ml サラダ油大さじ1

下準備

- しいたけに心を加えてひと煮立ちさせる。
- ●こんにゃく、にんじん、いんげんを下ゆで する。

調理

- ●熱したフライパンにサラダ油を引き、こん にゃく、にんじん、いんげんをいためる。
- ②おからを加えていためる。
- ❸しいたけを加え、汁気が少なくなるまで いためる。

おからハンバーグ(4人分)



にんじん(みじん切り)...50g 長いも(すりおろす)...100g 243kcal) ┌卵1個 A 片栗粉・しょうゆ・酒

つけあわせ

ブロッコリー(塩ゆで) _各小さじ2大さじ2 いんげん(塩ゆで)...適量 大根(おろす)......100g にんじん(ゆでる)...適量 しょうゆ適宜

下準備

●玉ねぎとにんじんをいためて冷ましておく。

調理

- ●おから、鶏ひき肉、玉ねぎ、にんじん、長 いも、Aをよく練り混ぜ、8等分する。
- ②手に油をつけ、小判形に整え、中央を少し くぼませる。
- ❸熱したフライパンにサラダ油を引き、たねを 並べて焼き色を付ける。裏返して弱火にし、 ふたをして中に火が通るまで焼く。
- 4大根おろしをかける。

豆乳羹(15cm×20cmの角型1個分)



豆乳	300ml
生クリーム	100ml
粉ゼラチン	10g
水	70ml
黒蜜	適量
きな粉	適量

調理

- ●粉ゼラチンに水を加えて煮溶かす。
- 2豆乳、生クリーム、①をよく混ぜ合わ
- 3②を型に入れ、冷蔵庫で冷やし固める。
- 4スプーンですくい分ける。
- **⑤**黒蜜ときな粉をかける

おからクッキー(50枚分)



おから(よく加熱したもの)50g 薄力粉240g 無塩バター100g 砂糖100g 卵2個 いりごま小さじ2

> おからは長めに火を通し、 水分をしっかり飛ばした ものを使う。


- ●室温でやわらかくしたバターに砂糖を加え、 クリーム状になるまでよく混ぜる。
- 2溶き卵を少しずつ加えながらよく混ぜる。
- ❸おから・薄力粉・いりごまを加えて混ぜ合わ
- ラップで包み、冷蔵庫で約1時間冷やす。
- ⑤めん棒などで厚さ5mmに伸ばし、好みの型で 抜く。
- **6**170 のオーブン(予熱なし)で20~25分 焼く。

お手持ちのオーブンによって温度が異なる ため、様子を見ながら焼いてください。

ご使用前に

各部の名前

ご使用の前に各部品を洗ってください。(№ P.32)



MJ-M1 をお持ちの方へ

「ミキサーコップ完成品」を別売部品と してお求めいただけます。(№ P.2)

分解



組み立て



お願い

- ●組み立て時は、しっかり締め付ける。 (締め付けが足りないと調理物が漏れます。)
- ●ミキサーコップを、ミルコップ台に取り付けない。 (調理物が漏れる原因になります。)





ミルコップ台 には「くぼみ」 があります。

禁止材料(例)

●肉・魚類




● 粘りけの強いもの・水分の 少ないもの

流動食づくり・ゆでたじゃがい も・とろろいも…など



かたいもの

乾燥大豆




冷凍した食材(野菜や果物など)

…など

かきやプラムなどのかたい種は取り除いてください。

カッター破損やモーター故障の原因になります。





ファイバージュースの作り方

(にんじん・りんごジュース)

材料(2人分)

●牛乳	1	80ml
② りんご	中1/4個(50g)
③ にんじん	中1/4本(50g)
△角氷	3個(45a)

お好みで牛乳の分量のうちの60mlを乳酸飲料に 変えてもよいでしょう。



皮をむいてしんを取り 2~3cm角に切る。

にんじん



皮をむいて 1cm角に切る。



材料を入れる順序

ミキサーコップにはやわらかいものから入れる。

- 角氷やかたいものを先に入れると、カッターに氷が引っ掛かって運転が止まりやすくなります。
- ↑液体・水分の多いもの (水・牛乳)



2やわらかい 果物・野菜類



3かたい野菜類 (にんじんなど)



4 角氷



連続して使うとき

- 4分ごとに、2分以上休ませる。
- かき氷を作るときは、かくはんのつど カッター周囲の氷を水で流す。

氷が残っていると うまくかくはんで きません。



カッターが空回りしてかくはんできないとき

スムージー・シェイク・フローズンドリンク・ かき氷など氷の量が多いもの

- **1**いったんスイッチを切り、回転が止まってか らミキサーコップを本体から外す。
- ②へらなどでかき混ぜ、もう一度かくはんする。
- ●直らないときは、材料を減らす。

かくはんする

ミキサーコップを本体に載せ 材料を入れてふたをする

牛乳 → りんご → にんじん → 角氷の順に入れる。



ミキサーコップがぐらつくときは、 取っ手の位置を少しずらすように載せ 首す。

電源プラグを差し込み スイッチを入れる

1分30秒~2分かくはんする。



●必ずふたを押さえてスイッチを押し、 押さえたままかくはんする。



押さえていないと、 材料や氷などが飛 び出すことがあり ます。

スイッチを切り ジュースを取り出す

ふたを押し上げて外す。





●かき氷を取り出すときは、へらで周囲 の氷を落としてから、器に移す。



使用後は 電源プラグを抜く

お願い)

- ●各メニューの一回に作れる量を守る。 量が少ない場合は、材料がふたに飛び散るこ とがあります。
- ●必ず液体を入れてから運転する。 液体がないと、空回りしてうまくできません。
- ●空運転をしない。(故障の原因になります。)
- 氷は家庭用冷蔵庫の製氷機で作った約2.5cm角 (約15g)以下の角氷を使う。 大き過ぎたり、市販の氷を使うと故障の原因 になります。
- ●異常音や振動が大きいときは、材料を減らす。 モーターに負担がかかり、保護装置が働いて √ 運転が止まります。

運転が止まったとき

➡ スイッチを切り、材料を半分に減らす。 かき氷は、カッターに氷が引っ掛かって運転が 止まりやすくなります。

いったん氷を取り出し、引っ掛かった氷を水で 流して取り除いてください。

「モーターの保護装置が働いて運転が止まっ たときは」 🕸 P.33



ファイバージュース 各2人分

下ごしらえ

やわらかい材料は2~3cm角に切る

りんご かんきつ類 (皮をむいてしんを取る)(皮をむいて子房に)





みかん以外は、 すべて中袋も

かたい材料は1cm角に切る

にんじんなど(皮をむく)



大きいとうまくかくはんご できないことがあります。

葉菜類はよく洗い2cm角に切る

こまつ菜など(よく洗う)

●ケールは茎の太い部分を取る。



材料の組み合わせについて

● たんぱく質分解酵素の働きが強い生の果物 (キウィ、パイナップル、メロン、パパイヤ など)と乳製品(牛乳、ヨーグルトなど) を組み合わせたジュースは、時間がたつと 苦みが生じます。

レモンを加えると、苦みが抑えられます。

おすすめ!

● 牛乳の代わりに豆乳を使ってもOK! ミネラル豊富なジュースに

なります。

牛乳が苦手な方にもお勧め です。



ケール・りんごジュース



- **2**りんご中1/3個
- (80g) **③**ケール40g

約2分かくはん

黒酢みかん

92kcal

こまつ菜・ りんごジュース

ジュース

78kcal

①牛乳170ml ①黒酢小さじ2 **②**りんご中¹/4個 **②**はちみつ ...小さじ2

(50g) 3みかん中3個

❸こまつ菜……80g

(300a) ◆角氷3個(45g)
◆角氷3個(45g)

| 1分30秒~2分かくはん |

1分30秒~2分かくはん



①牛乳150 ml

②りんご ...中1/2個(100g)

❸
さつまいも

●記載量(2人分)の配合を目安に、最大容量(700ml)以下で作る。

(泡立ちやすくあふれ出ることがあります。) ●材料表の番号順にミキサーコップに入れる。 ●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。

ただし、牛乳を使ったメニューは、約550mlの目盛り(最大目盛りの1つ下)以下で作る。

.....正味60g 加熱し、皮をむいてヽ 2~3cm角に切る

45g)

1分30秒~2分かくはん

ミックスジュース



①牛乳100 ml

2缶詰シロップ ...80 ml 3みかん果肉(缶詰)50g

4もも(缶詰)...1/2切れ

⑤パイナップル(缶詰)1枚

6角氷.....3個(45g)

40~60秒かくはん

アボカド・りんごジュース



①牛乳150 mI **2**はちみつ ...小さじ1

❸アボカド1/2個 (50g)

/ 皮と種を取り、

4りんご...中1/2個(100g)

6角氷……3個(45g)

40~60秒かくはん

ストロベリージュース



1年乳100 ml **2**水50ml ❸砂糖大さじ1

4いちご......150g (へたを取る)

6角氷……3個(45a)

40~60秒かくはん

アップルヨーゲルト

●プレーンヨーグルト

.....200g

89kcal

(100a)

23

キャベツ・りんごジュース

115kcal

1 牛乳	80ml
2乳酸飲料	60ml
③水	80ml
4 りんご	中 ¹ /3個(80g)
⑤ キャベツ	50g
6 パセリ	5 g
7 角氷	3個(45g)

1分30秒かくはん

バナナジュース



1年乳150 ml 2/バナナ1本

(100g)

3角氷......3個(45g)

40~60秒かくはん

オレンジヨーゲルト

98kcal

①プレーンヨーグルト200g

②はちみつ …大さじ1/2 **②**りんご ……中1/2個

3オレンジ果肉 ...中1個分(100g) **3**角氷......3個(45g)

4角氷3個(45g)

20~30秒かくはん

20~30秒かくはん



冷菓


ミキサー

●必ず記載量で作る。

- 材料表の番号順にミキサーコップに入れる。
- 材料・器(グラスなど)は、冷蔵庫(約5)に冷やしておく。
- ●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。



バニラシェイク (2人分)



フローズンオレンジ(2人分)



①オレンジジュース150ml

②ガムシロップ......30ml ③角氷......10個(150g)

72kcal

30~50秒かくはん

かたさは、氷の量で調節してください。調節する場合は、記載量でいったんかくはんし、氷を2~3個加えてさらに約10秒かくはんします。氷を入れ過ぎると空回りすることがあります。

9

かき氷 (1~2人分)



角氷10個(150g)

氷を砕く音がしなくなる まで(約10秒)かくはん

0.100.

●氷が砕けたらすぐにスイッチを切る。かくはんのつどカッター周囲の氷を水で流す。氷が残っているとうまくかくはんできません。

バニラアイスクリーム (4人分)



3砂糖30g④バニラエッセンス少々

40~60秒かくはん

金属製の容器に流し入れ、冷凍庫で3~4時間冷やし固める

- ミキサーコップの水分・油分をよくふく。 (水分・油分が混ざると、うまくかくはん できません。
- かくはん時間は、生クリームの種類・温度により多少異なります。



りんごジェラート(4人分)



1白ワイン大さじ2 **2**レモン絞り汁 ...大さじ3 **3**りんご...中³/4個(150g)

4砂糖40g

40~60秒かくはんし、冷し固める

● 冷凍庫で冷やし固める途中で、1~2時間おき にフォークなどでかき混ぜると、空気が含まれ てより食感がよくなります。

氷について

- 家庭用冷蔵庫の製氷機で作った約2.5cm角 (約15g)以下の角氷を使う。
- 市販の氷は大きくかためのため、カッター 折れの原因になります。また、氷が小さ過 ぎると、うまくかくはんできません。
- よく凍った氷を使う。(溶けかけた氷は、うまくかくはんできません。)

スープ 2人分

- ●必ず記載量(2人分)以下で作る。 量が多いとあふれ出ることがあります。
- ●加熱調理した材料は、約60 以下に冷ましてからかくはんする。 (材料が膨張して吹きこぼれたり、ミキサーコップが割れる原因になります。)
- ●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。



コーンスープ



スイートコーン1/2缶(正味150g)
バター大さじ1
薄力粉大さじ1½
❸砂糖・塩・こしょう各少々
©生クリーム (または牛乳)50ml
クルトン適量
(食パンをさいの目に切り、サラダ油で揚げる)

1.かくはん

■ スイートコーンと冷ました(60 以下)® 200mlをミキサーコップに入れて、2~4分 かくはんする。

2.調理

- ◆ なべにバターを溶かし、薄力粉を加えて弱 火で焦がさないようにいためる。
- ②の残りを少しずつ加え、だまができないように手早くかき混ぜる。
- 1を加えて煮立たせ、®で味を調える。

3.仕上げ

● 器に注いで©を流し、クルトンを浮かせる。

かぼちゃスープ



1.下準備

- ◆ なべにバターを入れて玉ねぎをいため、かぼちゃを加えていためる。
- ◆次に②を加え、かぼちゃがやわらかくなるまで煮る。

2.かくはん

● 1を冷まし(約60 以下)ミキサーコップに 入れて、約1分かくはんする。


3.仕上げ

- 2をなべに移して煮立たせ、®を加えて©で味を調える。
- 器に注いでクルトンを浮かせる。

ミル

引ご使用前に

各部の名前



MJ-M2

MJ-M1

をお持ちの方へ

「健康クッキングミル完成品」を別売部品としてお求めいただけます。 (ISS P.2)

分解

ミルコップ台を回して外す



組み立て




お願い)

- ●組み立て時は、しっかり締め付ける。 (締め付けが足りないと調理物が漏れます。)
- ●ミルコップは、ミキサーコップ台に取り付けない。 (カッターが欠ける原因になります。)

禁止材料(例)

レーズンなどの水分を 抜いた果物類







かたいもの

出るもの

魚の骨・皮・頭



カッターに材料が引っ掛かって回りません。

●水分を加えない野菜の ペースト・肉のすり身



水分を加 えると調理 できます。

生大豆など

故障の原因になります。

●ピーナツなど油分の

うこん・氷砂糖・黒砂糖

●ゆで卵・野菜のみじん 切り

カッターが空回りします。



- ●昆布
- 均一にできません。

うまく粉砕できません。





ミキサーコップ台には 「くぼみ」がありません。





』ふりかけの作り方

材料(えびふりかけ1回分)

ちりめんじゃこ10	g
桜えび5	g
乾燥わかめ5	g
白いりごま・青のり…各大さじ	1

(材料(じゃこカレーふりかけ1回分)

ちりめんじゃこ	10g
乾燥わかめ	5 g
白いりごま	大さじ1
砂糖	小さじ1
カレー粉	小さじ1/2

乾燥わかめ

1cmの長さに切る。





1回で粉砕できる量

必ず記載量で作る。

連続して使うとき

1.5分ごとに、3分以上休ませる。

下ごしらえ

ちりめんじゃこ・桜えび




かくはんする

ミルコップに材料を入れ ミルコップ台を締めて 本体に載せる



ミルコップ台の


マーク (またはラベルの▼)と本 体の△マークを合わせる。



載せたときは、ミルが少し浮いています。

電源プラグを差し込み スイッチを入れる

ミルを押さえながらスイッチを入れ、 10~20秒粉砕する。



ミルを押さえていないと、スイッチが入 りません。 回転中はミルがぐらつかないようにしっ かりと押さえてください。

スイッチを切り 調理物を取り出す

回転が止まってからミルから手を離す。



使用後は 電源プラグを抜く

お願い)

- ●空運転はしない。 (故障の原因になります。)
- ●スイッチを切っても、完全に 回転が止まるまでミルコップ を押さえ続ける。

ミルから手を離すと、回転 部が動いているため、けが の原因になったり、ゴムが 摩耗します。



- ●乾物類の粉砕直後は、カッターが熱くなってい るため注意する。
- ●ミルパッキンの溝に粉などが入ったまま使わない。 (パッキンが外れやすくなります。)
- ●異常音や振動が大きいときは、材料を減らす。 モーターに負担がかかり、保護装置が働いてい √運転が止まります。
- ●運転中、「ピー」という音がすることがありま すが故障ではありません。

運転が止まったとき

→スイッチを切り、材料を半分に減らす。 「モーターの保護装置が働いて運転が止まっ」 \ たときは」☞ P.33



国ドライメニュー・ウェットメニュー

必ず記載量で作る。

●エネルギー(カロリー)は1回分の目安。

ドライメニュー(粉砕)

いり大豆(きなこ)

「畑の肉」とも呼ばれ、良質なた んぱく質が豊富です。 きなこもち、おはぎなどの和菓 子に。



フライパンや電子レンジで 水分を飛ばし

> 60~90秒粉砕 (1回量:5~50g)

乾燥わかめ

ヨードが豊富。体温の低下を防 ぎます。煮干し、青のりと混ぜて ふりかけやお茶漬けに。



1cm長さに切り

60~90秒粉砕 (1回量:5~10g)

玄米

精白米よりビタミンB₁が豊富 です。水200ml、牛乳300 ml、固形スープ1個に粉砕し た玄米20gを加えて火にかけ、 仕上げに塩・こしょうで味を 整えると、玄米スープのでき 上がり。



60~90秒粉砕

(1回量:5~15g)

煮干し

骨をつくるカルシウムがいっぱ い。みそ汁のだし、ふりかけに。



頭と腹わたを取り除き 大きいものは半分に切り

だし 30~60秒粉砕 ふりかけ 10~30秒粉砕 (1回量:5~30a)

いりごま

鉄分が豊富です。貧血気味の 方に。白あえやおひたしに。



2~3秒粉砕

(1回量:10~20g)

緑茶

健康に良いと言われているカ テキンが豊富。粉末をそのま ま飲んだりお湯を加えて飲ん でもよいでしょう。また、ご まやちりめんじゃこなどに混 ぜてふりかけに。



約90秒粉砕

(1回量:5~20g) もう少し細かくするときは、3分 以上休ませて再度粉砕する。 抹茶のように細かくなりません。 茎が混ざっていると、うまく粉砕 できないことがあります。

(かくはん・すりつぶし)



みそだれ

赤みそ大さじ3

酢・ごま油・みりん…各大さじ1

だし汁大さじ2

約35秒すりつぶす

255kcal

マヨネーズ

卵	1個
酢	大さじ1 ¹ /2
砂糖	小さじ1/2
塩・こしょう・約	東からし
	各少々
サラダ油	120ml

1.サラダ油大さじ1と他の材料を約5秒かくはんし、スイッチを切る。 2.残りのサラダ油を加え、15~30秒かくはんする。 かためのマヨネーズにする場合は、さらにサラダ油大さじ1を 加えて10~20秒かくはんします。 (サラダ油を加え過ぎると分離します。)

マヨネーズを作るときは、そのつどミルコップ・コップ台の油 分・油分を洗ってよくふいてからかくはんしてください。 (水分・油分が残っているとうまくできません。)

ごまだれ



白ごま大さじ4 しょうゆ大さじ2 砂糖大さじ ¹ /2 みりん大さじ1 だし汁大さじ3
--

約25秒すりつぶす

チリソース



白ねぎ(1cm角に切る)...10a しょうが...5g にんにく...1/2かけ 酒・しょうゆ各大さじ2 ごま油小さじ2 赤とうがらし(種を取る)...1本 トマトケチャップ ...大さじ4

約35秒すりつぶす

イタリアンソース



トマト60g·玉ねぎ15g·セロリ15g (それぞれ1cm角に切る) にんにく(薄く切る)1枚 オリーブ油大さじ2 酢大さじ1 塩・こしょう・砂糖各少々

約25秒すりつぶす

梅じそドレッシング(油なし)



梅干し...10g 青じそ...3枚 しょうゆ大さじ1/2 酒・みりん各大さじ1 白ごま大さじ1 だし汁大さじ3

約25秒すりつぶす

白身魚のすりつぶし



白身魚(切り身)......40g (煮て、骨と皮を取り除く) だし汁大さじ1~2

離乳食の場合は、別容器に移し、 て加熱殺菌してください。

約25秒すりつぶす

ほうれん草ごまあえペースト



いりごま(黒)......小さじ1/3 「ゆでたほうれん草40g A (1cm長さに切る) └だし汁大さじ1~2 いりごまを約2~3秒すりつぶし、 Aを加えて約10秒すりつぶす

離乳食の場合は、別容器に移し て加熱殺菌してください。

ウェットメニュ<u>ーについて</u>

- 空回りするときは、液体 (小さじ1)を加える。
- ごまなどがミルコップの 内側についたときは、い ったんスイッチを切り、 ミルを本体から外して上 下に振る。

お手入れするときは

- ●電源プラグを抜き、カッターの取り扱いに注意して行う
- ●洗剤を使う場合は薄めた台所用洗剤(中性)を使う ベンジン・シンナー・スポンジのナイロン面・たわし・ 磨き粉を使わない。(表面を傷付けます。)
- ●40 以上の湯・食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使わない (樹脂部品が変形したり、ジュース容器・ミキサーコップ・) ミルコップが割れる原因になります。

スピンナー・コップ・ふたなど 樹脂部品の変色について

● にんじん・葉菜類の色素が付着し 変色します。

スポンジなどで洗っても完全には 取れませんが、実用上差し支えあ りません。

使用後は早めに手入れすると、比較的よく取れます。


ジューサー 分解して-スポンジやへら付き ブラシで洗う (流し洗いする) スポンジで洗う 付属のブラシで 流し洗いする メッシュフィルターは 付属のブラシで軽く カッター 水洗いする。 スポンジで洗う

流し洗いする

カッターの絞りかすが取れにくい場合はカッターを取り外し、付属のブラシで洗う。

カッターの外し方・取り付け方

外すときは、カッターを真上に引っ張りながら回す。



●取り付けるときは、カッターがスピンナーの底に落ち込むまで回す。



お手入れ後は、必ずカッターを取り付け てください。

ミキサー

ミル

分解してスポンジで洗う



収納するときは、充分に乾燥させふたを開けておく。 パッキンの臭い移りが軽減されます。



ミルコップ台裏のねじを外して、 分解しないでください。

技障かな? (故障ではありません。お問い合わせや) 修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは	ここが原因	直し方		
スイッチ が入らない	本体に正しく載せていないた め、保護スイッチが押されて	正しく組み立て、両側のクランプ がきっちり掛かるまで押さえる		
71 97 M/SWI	いない	正しく載せ、上から手で押さえて スイッチを入れる		
ジューサー	カッターを取り付けていない	カッターを取り付ける(🖙 P.32)		
ジュースが漏れる	投入口に水・ジュースなどを入れた	投入口に水・ジュースなどを入れない		
	絞る順序が違う	繊維の多い材料から絞る		
ジューサー	一度に投入する量が多い	材料は少しずつ入れ、ゆっくり押し込む		
ジュースにかすが混っていますが、 ざったり、ジュースが漏れる	絞りかすがたまったまま連続して絞った	絞りかすを捨てる目安(☞ P.11)		
	りんごを絞るときは、種類や鮮度に よってドロッとしたジュースにな り、 容器から漏れることがあります	メッシュフィルターを取り付ける (使い方 ☞ P.8)		
ジューサー(豆乳サーバー) 豆乳などがあふれ出す	連続して絞った	カセットフィルターからおからを取り除く (☞ P.11)		
ミキサー・ミル	コップが緩んでいる	パッキンを正しく取り付け、コップを		
調理物が漏れる	パッキンが付いていない	しっかり締め付ける		
ミキサー 空回 りする	氷が多過ぎる (スムージー・シェイク・フ ローズンドリンク・かき 氷など氷の量が多いもの	カッターが空回りしてかくはんできない とき(☞ P.21)		

- ジューサー使用時は、スイッチを入れた直後に始動音 (大きめの音) がしますが、高速回転させているためで異常ではありません。
- スピンナーを振ると水の音がするのは、異常振動を防ぐため塩水を入れているためで異常ではありません。

モーターの保護装置が働いて運転が止まったときは

モーターに負担がかかると、保護装置が働き運転が止まりますが、故障ではありません。 次のようにして直してください。

1 スイッチを切る



ジューサー

◯ 絞りかすを捨てる


スイッチを入れる

ゆっくり押し込む。

● 一度に投入する材料を減らして



材料を半分に減らす• かき氷はいったん氷を



ミキサー・ミル



3 スイッチを入れる

● 回らないときは、もう一度「切 入」を行う。

上記の処置をしてもたびたび運転が止まるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

洗う

本体

よく絞った

スポンジで

ふきんでふく

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

● 修理は

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

●使い方・お買い物などのお問い合わせは 「お客様ご相談センター」へ!

●保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●補修用性能部品の保有期間

当社は、このジューサーミキサー・ジューサーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「故障かな?」(№ P.33) に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、<mark>お買い上げの販売店</mark>へご連絡ください。

品

お買い上げ日

故障の状況

名

番

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が 修理をさせていただきますので、恐れ入りま すが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

| 技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業に かかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ご連絡いただきたい内容

年

月

できるだけ具体的に

日

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 60 0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 79- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151		帯広市西19条南1丁目 7-11 雷 (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) 雷 (0138)48-6631	京都	守山市勝部6丁目2-1 27 (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 27 (075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目 1-7	和歌山	大和郡山市筒井町 800番地 (7) (0743)59-2770 和歌山市中島499-1 (7) (073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北	地	X		1 (06)6359-6225		1 (078)272-6645
青森	青森市第二問屋町	宮城	仙台市宮城野区扇町		中国	地	X
	3-7-10 25 (017)739-9712		7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山県都窪郡早島町
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2	山形	山形市流通センター 3丁目12-2	*2	☎(0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33		矢尾807 ☎(086)292-1162
	1 (018)826-1600		T (023)641-8100	\\\ \]	T (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 否 (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65	松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128		2 (082)295-5011
	(013)003 3120		T (0243)34-1301	出雲	出雲市渡橋町416	山口	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23
	学 邦 国	多 坩	! 🗵	活田	否 (0853)21-3133 浜田市下府町327-93		2 (083)986-4050
栃木	首都 字都宮市御幸町194-20		東京都世田谷区宮坂	八八四	雷 (0855)22-6629		
	1 (028)689-2555	XXX	2丁目26-17 否 (03)5477-9780			地	
群馬	高崎市大沢町229-1 (027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目4-13	盉Ⅲ	四 国 高松市勅使町152-2		南国市岡豊町中島331-1
茨城	つくば市花畑2丁目8-1		2 (055)222-5171		T (087)868-9477		2 (088)866-3142
	☎(0298)64-8756	神余川	横浜市港南区日野5丁目 3-16	徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	立二年	☎ (045)847-9720		T (088)698-1125		1003/3712144
千葉	千葉市中央区星久喜町172	机病	新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171		九州	地	X
	1 (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48		熊本市健軍本町12-3
	中部	地	X	/ - /	雷 (092)593-9036	_ 	1 (096)367-6067
石川	石川県石川郡野々市町		名古屋市瑞穂区塩入町	佐貝	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	大早	本渡市港町18-11 (0969)22-3125
	稲荷3丁目80 否 (076)294-2683		8-10 1 (052)819-0225	上岭	☎ (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28	区加可	雷 (095)830-1658		5-33 ☎(099)250-5657
福井	☎(076)432-8705 福井市開発4丁目112	岐阜	☎ (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町	大分	大分市萩原4丁目8-35 吞 (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
	25 (0776)54-5606	₩ X —	高屋太子2丁目30	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉		(0997)33 3101
長野	松本市大字笹賀7600-7 (0263)86-9209	高山	☎ (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82		2099-2 1 (0985)63-1213		
静岡	静岡市西島765		2 (0577)33-0613				
	25 (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380	: 山 /巴	沖 縄	地	X (200)077 1007
			_ (000,200 1000	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		25 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0903

仕樣

		ジューサ		ミキサー使用時	ミル使用時
		(豆乳サーバー使用)			
電流	源		交流 100 V 5	0 - 60 Hz 共用	
消費電力	カ	220	W C	260 W	
定格時「	間	連続		連 続 (4分間運転、2分間 停止のくり返し)	連 続 (1.5分間運転、3分間 (停止のくり返し)
回転	数	スピンナー 3,300 回/分 カッター 14,000 回/分 (無負荷時)		10,200 回/分 (定格容量水負荷時)	
定格容量	量	500 ml (ジュース容器)		700 ml	●ドライメニュー 50 g (いり大豆の場合) ●ウェットメニュー 約200 ml (ミルコップ2/3)
大きさ	幅	18.2 cm	18.2 cm	18.2 cm	18.2 cm
(約)	行	23.0 cm	23.0 cm	23.0 cm	23.0 cm
高	さ	32.2 cm	37.4 cm	37.1 cm	28.8 cm
質量(約	j)	2.9 kg	3.1 kg	2.9 kg	2.3 kg
コード長る	2	1.2 m			

愛情点検

長年ご使用のジューサーミキサー・ジューサーの点検を!



|こんな症状はありませんか

- コードに傷が付いていたり、触れると通電したりしなかったりする。
- 使用中に異常な回転音がする。
- ミキサーコップ・ミルコップにひび割れなど ができた。

このような症状のときは、事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

品番		お買い上げ日	年 月 日	
販 売 店 名	1 () -	お 客 様ご相談窓口	1 () -	

松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号